

Telefone Celular Digital GSM GPRS Dual-Band

ZTE-G N280 Manual do usuário

Informações legais

Copyright © 2009 por ZTE CORPORATION

Todos os Direitos Reservados

Seu celular é produzido por ZTE CORPORATION.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio, sem o consentimento prévio por escrito da ZTE Corporation.

Marcas Registradas

ZTE e os logos da ZTE são marcas registradas de ZTE CORPORATION.

Observação

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todo esforço foi feito na preparação deste manual de modo a garantir a precisão do conteúdo, mas todas as declarações, informações e recomendações neste manual não constituem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita. Por favor, leia cuidadosamente as precauções de segurança para garantir o uso correto e seguro de seu celular. Para informações detalhadas, consulte a seção “Precauções de Segurança”.

Endereço da ZTE CORPORATION

ZTE do Brasil, Comércio, Serviços e Participações Ltda.

Alameda Juari, 522 - Barueri - SP CNPJ: 05.216.804/0001-46

e-mail: mobile@ztebrasil.com.br

Site: www.ztebrasil.com.br

Lançamento: V1.0

Conteúdo

1	Informações Gerais
2	Antes de Usar
2.1	NOME E DESCRIÇÃO DE PARTE INDIVIDUAL
2.1.1	<i>Parâmetro Técnico</i>
2.1.2	<i>Ícone</i>
2.2	DESCRIÇÃO DO TECLADO:
2.3	DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO TOUCH SCREEN.....
2.4	BATERIA
2.4.1	<i>Desmontagem e instalação da bateria</i>
2.4.2	<i>Carregando a Bateria</i>
2.5	CONECTANDO A REDE
2.5.1	<i>Cartão SIM</i>
2.5.2	<i>Inserção e Remoção do Cartão SIM</i>
2.5.3	<i>Ligar e Desligar</i>
2.5.4	<i>Desbloqueio do Cartão SIM</i>
2.5.5	<i>Desbloqueio do Telefone</i>
2.5.6	<i>Conectando a Rede</i>
2.5.7	<i>Discar chamadas</i>
2.5.8	<i>Discar extensões de telefones fixos</i>
2.5.9	<i>Discar chamadas internacionais</i>
2.5.10	<i>Discar Chamada na Lista</i>
2.5.11	<i>Chamadas de Emergência</i>

2.5.12 *Responder Chamadas*

2.5.13 *Menu de Chamadas*

3

Menu de Funções

3.1 USO DO MENU DE FUNÇÕES

3.1.1 *Role para selecionar Funções*

3.1.2 *Sair do menu*

3.2 AGENDA

3.3 MENSAGEM

3.3.1 *Receber Mensagem*

3.3.2 *Escrever Mensagem*

3.3.3 *Ver Mensagens Recebidas e Mensagens Salvas*

3.3.4 *Operações de Frases Comuns*

3.3.5 *Configurações de Mensagens*

3.4 MMS

3.5 BATE-PAPO

3.6 CAIXA POSTAL

3.7 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO

3.8 CHAMADAS

3.8.1 *Histórico de Chamadas*

3.8.2 *Configurações Gerais de Chamada*

3.9 CONFIGURAÇÕES

3.9.1 *Calibrações da Caneta*

3.9.2 *Calibrações do Acelerômetro*

3.9.3 *Configurações do Acelerômetro*

3.9.4	<i>Configurações da Tela Giratória</i>	
3.9.5	<i>Configurações do Telefone</i>	
3.9.6	<i>Configuração de Rede</i>	
3.9.7	<i>Segurança</i>	
3.9.8	<i>Restaurar Configurações de Fábrica</i>	
3.10	ÁUDIO	
3.11	VÍDEO	
3.12	CÂMERA	
3.13	GRAVADOR DE VÍDEO	
3.14	VISUALIZADOR DE IMAGENS	
3.15	MULTIMÍDIA	
3.16	GERENCIADOR DE ARQUIVOS	
3.17	PERFIS DE USUÁRIO	
3.17.1	<i>Geral</i>	
3.17.2	<i>Somente vibração</i>	
3.17.3	<i>Ambiente Externo</i>	
3.17.4	<i>Ambiente Interno</i>	
3.17.5	<i>Fone de Ouvido</i>	
3.17.6	<i>Bluetooth</i>	
3.18	CALENDÁRIO	
3.19	LISTA DE TAREFAS	
3.20	ALARME	
3.21	RELÓGIO MUNDIAL	
3.22	CRONÔMETRO	

3.23 **CALCULADORA**.....

3.24 **EXTRA**.....

3.25 **SERVIÇOS**.....

3.25.1 *Serviço de STK*

3.25.2 *Internet*

3.25.3 *Dados da conta*

3.26 **BLUETOOTH**.....

Ligar ou desligar o Bluetooth no seu celular

Faça o seu telefone visível

Criar uma parceria Bluetooth

Transmissão de informação através de Bluetooth

Conectar fone de ouvido ou viva-voz do Bluetooth

3.27 **FUNÇÃO DE ATALHO**.....

4 **Método de Entrada**.....

5 **Cartão de memória**.....

Inserir e Remover o Cartão de memória

Cuidados com o Cartão de memória

1 Informações Gerais

Segurança

Para proteger seu telefone de uso ilegal, tome as seguintes medidas de segurança:

Configure os códigos PIN do cartão SIM.

Defina o código de bloqueio do aparelho.

Defina restrições de chamada

Precauções de Segurança

Esta seção inclui algumas informações importantes sobre segurança e operação eficientes. Por favor, leia estas informações antes de usar o telefone.

Cuidados Operacionais

Por favor, utilize seu telefone apropriadamente. Ao fazer ou receber uma chamada, segure o telefone como se estivesse segurando um telefone com fio. Certifique-se de que o telefone esteja a pelo menos uma polegada (cerca de dois centímetros e meio) do seu corpo durante a transmissão.

Não toque a antena quando o telefone estiver em uso. Tocar a área da antena afeta a qualidade da chamada e pode fazer com que o telefone opere com um nível de energia maior do que o necessário.

Mantenha o telefone fora do alcance de crianças pequenas. O telefone pode

causar lesão corporal se usado como brinquedo.

Precauções Enquanto Dirige

Por favor, preste atenção à segurança do tráfego. Verifique as leis e os regulamentos sobre o uso de seu telefone na área por onde você dirige. Sempre os obedeça.

Saia da via e estacione antes de fazer ou responder uma chamada, caso as condições permitam.

Precauções Quanto a Dispositivos Médicos e Facilidades

Quando usar seu telefone perto de marcapasso, sempre mantenha o telefone a cerca de vinte centímetros do marcapasso quando o telefone estiver ligado. Não carregue o telefone no bolso do peito. Use o ouvido oposto ao marcapasso para minimizar o potencial de interferência. Desligue o telefone imediatamente, se for necessário.

Alguns telefones podem interferir em algumas próteses auditivas. No caso de tais interferências, você pode consultar o fabricante da sua prótese auditiva para discutir alternativas.

Caso você use qualquer outro dispositivo médico, por favor consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se ele está protegido adequadamente contra energia de RF.

Nas facilidades com demanda especial, tais como hospitais e unidades de assistência técnica, por favor preste atenção à restrição sobre o uso do seu

celular. Desligue seu telefone, caso seja requisitado.

Telefone Celular

Por favor, use os acessórios originais ou os acessórios aprovados pelo fabricante do telefone. O uso de acessórios não autorizados pode afetar o desempenho de seu telefone celular, danificando seu telefone ou mesmo causando perigo ao seu corpo e violando regulamentos locais relacionados com terminais de telecomunicação.

Desligue o seu telefone antes de limpá-lo. Use um pano úmido ou anti-estático para limpar o telefone. Não use um pano seco ou carregado eletrostaticamente. Não utilize produtos químicos ou abrasivos pois estes podem danificar o telefone.

Como o seu celular pode produzir campo eletromagnético, não o posicione próximo a itens magnéticos como discos de computador.

O uso do telefone próximo a eletrodomésticos tais como TV, telefone, rádio e computador pessoal pode causar interferência.

Não exponha seu celular à luz direta do sol, nem o guarde em áreas quentes. Temperaturas altas podem diminuir a vida de dispositivos eletrônicos.

Mantenha seu telefone seco. Qualquer líquido pode danificar seu telefone.

Não deixe cair, não bata nem maltrate o telefone. O manuseio descuidado pode quebrar as placas do circuito interno.

Não conecte o telefone com qualquer acessório incompatível.

Não tente desmontar o celular ou a bateria.

Não guarde o telefone com artigos inflamáveis ou explosivos.

Não carregue o celular sem bateria.

Precauções quanto a Atmosferas Potencialmente Explosivas

Desligue seu telefone antes de entrar em qualquer área com atmosfera potencialmente explosiva, tais como áreas de abastecimento, de combustível ou de transferência de produtos químicos ou unidades de armazenagem.

Não remova, instale ou carregue baterias em tais áreas. Faísca em uma atmosfera potencialmente explosiva pode causar uma explosão ou em incêndio, resultando em ferimentos ou mesmo em morte.

Precauções quanto a Aparelhos Elétricos

Alguns aparelhos elétricos são sensíveis a interferências eletromagnéticas enviadas por celular, caso estejam protegidos inadequadamente, tais como sistema eletrônico de veículos. Por favor, consulte o fabricante do aparelho antes de utilizar o telefone, caso necessário.

Segurança e Uso Geral em Veículos

Airbag de segurança, freios, sistema de controle de velocidade e sistema de ejeção de óleo não devem ser afetados por transmissão sem fio. Caso você encontre os problemas acima, por favor entre em contato com o seu fornecedor

de automóveis. Não ponha o telefone na área sobre o *airbag* ou na área de expansão do *airbag*. *Airbags* inflam com grande força. Se o telefone estiver posicionado na área onde fica o *airbag* e ele inflar, o telefone poderá ser impulsionado com muita força e causar ferimentos graves nos ocupantes do veículo.

Por favor, desligue o seu celular em um ponto de reabastecimento, o mesmo vale para locais onde o uso de rádio de duas vias é proibido.

Segurança de Aeronaves

Por favor, desligue seu celular antes de o avião decolar. A fim de proteger o sistema de comunicação do avião de interferências, é proibido usar o celular durante o vôo. Os regulamentos de segurança exigem que você tenha permissão de um membro da tripulação para usar o telefone enquanto o avião está no chão.

Caso o celular tenha a função de ligar automaticamente, verifique a configuração do seu alarme para se certificar de que seu telefone não será ativado automaticamente durante o vôo.

Uso da Bateria

Não provoque curto-circuito da bateria, pois isso pode causar sobreaquecimento ou inflamar.

Não armazene a bateria em locais quentes nem a jogue no fogo. Caso contrário, causará uma explosão.

Não desmonte ou reparelhe a bateria. Caso contrário, provocará escapamento de líquidos, sobreaquecimento, explosão e ignição da bateria.

Por favor, armazene a bateria em local seco, caso não seja usada por um longo período.

A bateria pode ser recarregada centenas de vezes, embora eventualmente se torne inutilizável. Quando o tempo de operação (conversação e *standby*) for inferior ao normal, é hora de substituí-la por uma nova.

Pare de usar o carregador e a bateria quando estiverem danificados ou com sinais de envelhecimento.

Deve ser descartada em local apropriado para reciclagem. Não jogue-a no lixo doméstico.

Por favor, use pilhas ou baterias originais aprovadas pelo fabricante do telefone. O uso de qualquer bateria não autorizada pode afetar o desempenho do seu aparelho ou causar explosão etc.

Aviso: Caso a bateria esteja danificada, não a descarregue. Caso o vazamento entre

em contato com os olhos ou a pele, lave abundantemente com água limpa e consulte um médico.

Conformidade com FCC

Este aparelho está em conformidade com a parte 15 das regras de FCC. A operação está sujeita à condição de que este dispositivo não cause interferências nocivas.

Este aparelho foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a Parte 15 das Regras de FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não existe garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação particular. Caso este equipamento cause interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicione a antena receptora.

- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

A(s) antena(s) utilizada(s) para este transmissor não deve(m) estar situada(s) ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Informações sobre Saúde e Segurança

Energia de Rádio Freqüência (RF)

Este modelo de telefone cumpre os requisitos do governo sobre exposição a ondas de rádio.

Este telefone foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à radiofreqüência (RF) estabelecidos pela **Comissão Federal de Comunicações do Governo dos EUA**:

O padrão de exposição para telefones celulares utiliza uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica ou SAR. O limite de SAR estabelecido por FCC é de 1,6 W/kg. *Os testes para SAR são realizados

utilizando posições de funcionamento padrão aceitos por FCC com o telefone transmitindo no seu nível mais elevado de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível mais elevado de potência certificada, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode estar bem abaixo do valor máximo. Isso acontece porque o telefone é projetado para funcionar em múltiplos níveis de potência, de modo a utilizar apenas o modelo necessário para alcançar a rede. Em geral, quanto mais próximo estiver de uma estação rádio base, menor é a saída de potência.

O valor de SAR mais elevado para o modelo de telefone, conforme relatado à FCC, quando testado para uso no ouvido, é de 0,36 W/kg e, quando utilizado junto ao corpo, conforme descrito neste guia do usuário, é de 0,98 W/kg (As medições no corpo diferem entre os modelos de telefone, dependendo de acessórios disponíveis e dos requisitos da FCC).

Embora possa haver diferenças entre os níveis de SAR de diversos telefones em diversas posições, todos eles atendem às exigências governamentais.

A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para este modelo de telefone com todos os níveis de SAR reportados considerados em conformidade com as linhas orientadoras de exposição de FCC RF. As informações de SAR sobre este modelo de telefone estão no arquivo com a FCC e podem ser encontradas na seção Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> depois de procurar em

FCC ID: Q78-GN280.

Para operação junto ao corpo, este telefone foi testado e cumpre as orientações de exposição de FCC RF para uso com um acessório que não contenha metal e as posições do aparelho a no mínimo 1,5 cm do corpo. A utilização de outros acessórios pode não garantir a conformidade com as normas de exposição a FCC RF. Se você não usa um acessório junto ao corpo e não está segurando o telefone no ouvido, posicione o aparelho a um mínimo de 1,5 centímetros do seu corpo quando o telefone é ligado.

Limite de Responsabilidade

A ZTE não será responsável por qualquer perda de lucros ou prejuízos indiretos, especiais, incidentais ou consequentes decorrentes de ou em conexão com o uso deste produto, quer a ZTE tenha ou não sido avisada, saiba ou deveria saber sobre a possibilidade de tais danos. O usuário deve recorrer ao cartão de garantia incluso para plena garantia e informações sobre o serviço.

Observação: As imagens e os ícones apresentados no manual são apenas desenhos esquemáticos para a demonstração das funções. Se eles são incompatíveis com o seu celular, use o seu aparelho como o padrão. Caso a inconsistência do manual seja devido à função de atualização do aparelho, consulte as informações de acompanhamento público da ZTE CORPORATION.

2 Antes de Usar

2.1 Nome e Descrição de Parte Individual

2.1.1 Parâmetro Técnico

Telefone

Modelo ZTE-G N280

Tamanho (Comprimento x Larga x Espessura) 113mm x56.5mm
x14.5mm

Peso: cerca de 130g (com bateria padrão)

Duração de tempo em standby Max. 360 hr

Duração de tempo falado Max. 300min.

2.1.2 Ícone

Pode haver alguns ícones que aparecem na interface de espera.
Por favor, consulte abaixo para a descrição detalhada:Ícone
Descrição













Representa a intensidade do sinal de rede.



Representa que você pode utilizar o serviço GPRS.



Habilita a função de vibração.

	Recebe novo SMS.
	Despertador está definido como Ligado.
	Aparece quando o fone de ouvido é inserido.
	Habilita a função de transferência de chamada.
	Teclado não está bloqueado.
	Teclado está bloqueado.
	Indica nível de bateria.
	Indica chamadas perdidas.
	Habilita função de bate-papo.
	Habilita função cronômetro

2.2 Descrição do Teclado:

Setas:

(1) **Tecla para Cima:** Pressione esta **Tecla para Cima** quando estiver editando, e pressione-a para entrar no **Áudio Player** quando em estado de espera;

(2) **Tecla para Baixo:** Pressione esta **Tecla para Baixo** quando estiver editando, e pressione-a para entrar no **Alarme** quando em estado de espera;

(3) **Tecla Esquerda:** Pressione esta **Tecla Esquerda** quando estiver

editando, e pressione-a para entrar nos **Perfis de Usuário** quando em estado de espera;

(4) Tecla Direita: Pressione esta **Tecla Direita** quando estiver editando, e pressione-a para entrar na **Definição de Toque** quando em estado de espera.

(5) Tecla OK: Geralmente, é usado como tecla de confirmação após inserir os menus. Você pode pressionar esta tecla para inserir o menu principal na interface de espera.

Tecla do Lado Direito: É usado para executar funções exibidas no canto inferior direito da tela. Quando dois cartões SIM estão inseridos, ele pode ser usada como a tecla de discagem utilizando SIM 2.

Tecla do Lado Esquerdo: É usada para executar funções exibidas no canto inferior esquerdo da tela.

Tecla de Discagem: É usada para fazer uma chamada.

Tecla End: É usada para terminar chamadas ou rejeitar chamadas recebidas. Pressione esta tecla para retornar ao estado de espera sob outras condições. Pressione esta tecla para ligar/desligar o telefone.

Tecla TV: Pressione esta tecla para entrar na interface de TV no estado de espera.

Tecla MP3: Pressione esta tecla para acessar os MP3s quando em estado de espera.

Observação: “Pressione certa tecla” descrito neste manual representa pressionar esta tecla e liberá-la; “Mantenha a tecla pressionada” representa manter esta tecla pressionada por 2 segundos ou mais de 2 segundos.

2.3 Descrição de Função Touch Screen

Este telefone suporta a função touch screen. Toque a tela para abrir ou executar a função correspondente.

2.4 Bateria

A bateria no estado original pode ser usada com carregamento de força de 50%. A capacidade total de uma bateria nova só é alcançada após os três primeiros ciclos completos de carregamento e descarregamento.

2.4.1 Desmontagem e instalação da bateria

Por favor siga os seguintes passos para desmontar a bateria: ①Abra a tampa de trás do telefone; ②Remova a bateria da parte superior;

Por favor siga os seguintes passos para instalar a bateria: ① Empurre a extremidade inferior da bateria suavemente; ②Feche a tampa de trás do telefone.

2.4.2 Carregando a Bateria

Ligue o carregador na energia.

Insira a extremidade do carregador na parte inferior do telefone (Nota: a seta é para cima)

Em seguida, o ícone de indicação de energia na tela piscará repetidamente. Se o telefone estiver desligado durante a recarga, não aparecerá nenhuma imagem de indicação na tela, o que significa que a bateria está carregando. Se o telefone for usado em demasia com bateria fraca, o ícone de indicação de recarga será exibido após a recarga ser executada por algum tempo.

Se o ícone de indicação de energia no canto superior direito estiver totalmente visível, sem piscar, significa que a recarga está completa. Se o telefone estiver desligado durante a recarga, não há imagem para indicar que a recarga já terminou. Este processo leva de 3 a 4 horas. É normal que a bateria, o carregador e o telefone fiquem ligeiramente aquecidos durante a recarga.

Desligue o celular e o recarregador com o plugue elétrico AC uma vez que a bateria esteja totalmente carregada.

Observação:

Sempre mantenha a bateria em lugar ventilado com a temperatura de 5°C a 40°C durante a recarga, e certifique-se de utilizar o carregador fornecido pelo fabricante. Pode ser perigoso se um carregador não autorizado for usado, podendo invalidar qualquer aprovação ou garantia.

Se o telefone desligar-se automaticamente ou “Bateria Fraca” for exibido no telefone, por favor recarregue a bateria o mais rápido possível. O telefone irá reduzir o tempo de carregamento automaticamente se a bateria não for usada antes de carregar.

A duração do tempo de espera e a duração do tempo de conversação oferecidos pelo fabricante são baseados em um ambiente de trabalho ideal. No uso real, porém, o tempo de operação da bateria é alterado com base em condições de rede, ambiente de trabalho e modo de uso.

Certifique-se de que a bateria está instalada corretamente antes de carregar, e é proibido remover a bateria durante a recarga.

Por favor, desligue o carregador e o celular da energia uma vez que a recarga esteja completa.

Se você não desligar o carregador e o telefone da energia, o telefone começará a carregar novamente quando a perda de potência chegar a certo ponto após o sobreaquecimento durar um longo tempo (cerca de 5 - 8 horas). Sugerimos que você não faça isso, pois irá influenciar o desempenho e a vida útil da bateria.

2.5 **Conectando a rede**

2.5.1 Cartão SIM

Certifique-se de que você inseriu o cartão SIM ao telefone antes de usá-lo. O cartão SIM é a chave para entrar na rede digital GSM.

Todas as informações relacionadas com o estabelecimento de conexão de rede e iniciação da gravação de chamada são guardados na área de metal no cartão SIM. Entretanto, existem outras informações guardadas no cartão SIM, incluindo o nome e o número de telefone guardados na lista telefônica e no SMS. O cartão SIM pode ser removido de seu telefone e ser inserido em qualquer

telefone GSM (o novo telefone lerá automaticamente o cartão SIM).

Nunca toque a área de metal do cartão SIM para evitar a perda de informação ou danificar o cartão. Mantenha o cartão SIM longe da eletricidade e de ímã. Você não pode entrar na rede GSM se o SIM estiver quebrado.

Atenção: É proibido inserir ou remover o cartão SIM, se o telefone estiver ligado à energia externa, pois o cartão SIM será danificado.

Há dois encaixes para os cartões SIM.

2.5.2 Inserção e Remoção do Cartão SIM

O cartão SIM é geralmente colocado em um cartão, retire-o cuidadosamente antes de instalar no telefone.

Certifique-se de que o telefone está desligado e o carregador desconectado do telefone.

Desligue o telefone e retire a tampa da bateria.

Remova a bateria caso já esteja instalada.

Mantenha o seu cartão SIM com o canto cortado orientado conforme mostrado ao lado do suporte do cartão e em seguida deslize-o até o suporte do cartão.

2.5.3 Ligar e Desligar

Mantenha pressionada a **Tecla End** para ligar o telefone, e mantenha pressionada a **Tecla End** para desligar o telefone.

O telefone irá verificar se o cartão SIM está disponível após o cartão SIM ser

inserido.

2.5.4 Desbloqueio do Cartão SIM

O cartão SIM usa o código PIN1 (número de identificação pessoal) para proteção contra uso não autorizado. Você é obrigado a inserir o código PIN1 para desbloquear o cartão SIM toda vez que o telefone é ligado, caso seu telefone permita essa função, então você pode fazer chamadas ou atender chamadas. Os usuários também podem optar por remover a proteção do cartão SIM (consulte a seção **Segurança**); neste caso, o cartão SIM não pode ser protegido contra o uso não autorizado.

Pressione a Tecla End para ligar o telefone.

Introduza o código PIN1, pressione Tecla Direita para apagar a entrada incorreta e pressione OK para inserir.

Se um código incorreto for introduzido por três vezes consecutivas, o cartão SIM será bloqueado. O telefone irá exigir que você insira o código PUK1 para desbloquear. Por favor, não insira aleatoriamente se você não souber o código PUK1. Você deve enviar o cartão SIM para a operadora de rede para obter assistência. Por favor, consulte a seção **Segurança**.

Observação: O seu fornecedor de rede irá definir um código PIN1 padrão (de 4 a 8 dígitos) para o seu cartão SIM. Você deve alterar o código de sua senha pessoal o mais rápido possível. Consulte a Seção de **Configuração de Segurança** para obter maiores detalhes.

2.5.5 Desbloqueio do Telefone

Você pode definir uma senha de proteção para o seu telefone contra uso não autorizado. Você é requisitado a inserir o código de bloqueio do telefone (caso tenha configurado uma senha de proteção) para desbloquear o telefone cada vez que ele for ligado, e uma vez que seu telefone permite esta função, você pode fazer ou atender chamadas. Os usuários também podem optar por remover a proteção por senha (consulte a seção **Segurança**); neste caso, o telefone não pode ser protegido contra a utilização não autorizada.

Introduza a senha do telefone, pressione o Botão Direito para apagar uma entrada incorreta e pressione OK para entrar.

O código de bloqueio padrão do telefone é **1122**. Entre em contato com o revendedor ou centro de serviços autorizado de manutenção para desbloquear a senha do telefone caso você a esqueça.

2.5.6 Conectando a Rede

O telefone irá procurar uma rede disponível automaticamente (a procura de rede é exibida na tela) uma vez que o cartão SIM seja desbloqueado com sucesso. O nome do fornecedor de rede aparecerá na tela uma vez que o telefone procure por redes disponíveis.

Observação: Se EMERGÊNCIA é exibida na tela, isto significa que o telefone está fora da cobertura de rede normal, mas você também pode fazer chamadas de emergência de acordo com a intensidade do sinal.

2.5.7 Discar chamadas

Na interface inicial, clique no ícone do meio da linha inferior da tela para abrir o Discador. Clique nos dígitos para introduzir o número e pressione a tecla Dial. Você está autorizado a fazer ligações ou atender chamadas uma vez que o nome do fornecedor de rede apareça na tela. A barra de sinal no canto superior esquerdo representa a intensidade do sinal da rede. Mover-se em uma pequena distância pode melhorar a qualidade de sua chamada, pois a chamada pode ser interferida por barreiras.

2.5.8 Discar extensões de telefones fixos

Algumas extensões de telefones fixos podem não chegar ao final, e você só deve digitar a troca de telefone e discar a extensão. O telefone pode concluir todas as discagens e discar a extensão automaticamente quando você insere o caráter de pausa “P” entre a troca de telefone e o número de extensão. A forma de introduzir “P” é manter pressionado o ícone *, e então o símbolo “P” aparece na tela.

Código Postal	Troca de Telefone	Extensão P	Tecla de Discagem
---------------	-------------------	------------	-------------------

Exemplo da utilização do caráter de pausa:

Por exemplo, se há um sistema de correio de voz, que é utilizado através da discagem do número 8880000, o número da caixa de entrada é 6666 e a senha é 8888, então você pode seguir o caminho abaixo para discar:

8880000 P 6666 P 8888

A primeira parte deste número é usada para discar o sistema de correio de voz.

Ele enviará 6666 para selecionar caixa de entrada uma vez que o telefone seja atendido.

O segundo caráter de pausa atrasará por 5 segundos antes que a senha 8888 seja enviada (o “P” anterior representa a passagem, o “P” posterior representa o atraso por 5 segundos).

2.5.9 Discar chamadas internacionais

Mantenha pressionada a **tecla*** no Discador até que o símbolo do prefixo “+” aparece na tela quando fizer chamadas internacionais. Permite que você digite um número em qualquer país, uma vez que você não conheça o símbolo do prefixo internacional (por exemplo: é 00 para a China).

Introduza o código do país e o número de telefone completo após o símbolo do prefixo aparecer. Os códigos de países seguem práticas gerais, o código do país da Alemanha é 49, o da Grã-Bretanha é 44, o da Suíça é 46, etc.

O “0” antes do código de área deve ser removido antes de discar, assim como a discagem de chamadas internacionais.

Por exemplo, você deve discar do seguinte modo caso precise discar um

telefone de assistência técnica de outros países:

+86 21 114

+ Código do país Número completo do telefone Tecla de chamada

2.5.10 Discar Chamada na Lista

Cada número de telefone discado e recebido é salvo em uma lista no telefone, números recentemente discados e recebidos são posicionados no topo da lista. Cada número de telefone é classificado com base em Chamadas Discadas, Chamadas Recebidas e Chamadas Não Atendidas. O telefone também oferece Itens de Todos os Telefones para você visualizar todos os registros de chamada. Números de telefone antigos serão excluídos automaticamente uma vez que a lista de número de telefone esteja cheia. Por favor, siga os passos abaixo para visualizar a lista:

Pressione a Tecla de Discagem para visualizar os registros de chamadas discadas;

Todos os números de telefone na lista podem ser inseridos através da Tecla de Discagem.

Pressione Enter para visualizar os detalhes após a lista de números de telefone aparecer. Você pode pressionar Salvar para armazenar este número na agenda de telefones após a inserção..

2.5.11 Chamadas de Emergência

Você pode fazer chamadas para serviços de emergência se estiver dentro da área de cobertura (você pode verificar através da visualização da barra de intensidade de sinal de rede no canto superior esquerdo). Se o fornecedor de rede não oferece serviço de roaming, então “EMERGÊNCIA” aparecerá na tela, o que significa que você só poderá fazer essas chamadas. Você pode fazer chamadas de emergência dentro da cobertura da rede, mesmo que não haja cartão SIM.

2.5.12 Responder Chamadas

Você pode pressionar qualquer tecla para atender o telefone, uma vez que Responder com Qualquer Tecla esteja definido como ativo, ou você deve pressionar a Tecla de Discagem ou o Botão Esquerdo para inserir uma resposta. Você também pode pressionar a tecla do fone de ouvido para atender as chamadas quando o fone está inserido. Assim, você pode definir o Atendimento Automático para Ativado se for inconveniente para você pressionar teclas, e o telefone responderá automaticamente após a vibração & toque ou a vibração durar 5 segundos, uma vez que o fone de ouvido seja inserido.

2.5.13 Menu de Chamadas

Pressione Viva-voz para entrar na função viva-voz no estado de chamada. Você pode pressionar Opções para inserir opções de chamada. A forma de operação

das opções de chamada é o mesmo que o modo de operação dos menus de função.

Você pode visualizar o Menu de Chamadas somente durante a chamada; além disso, funções como chamada em espera, transferência de chamada em conferência precisam de suporte de rede. Por isso, por favor entre em contato com sua fornecedora de rede.

Você pode realizar as seguintes operações no menu de opção de chamadas:

Em espera

Manter a chamada atual ou restaurar a chamada salva.

Finalizar

Terminar chamada atual.

Nova Chamada

Chamar um novo participante.

Agenda

Entrar na agenda para visualizar.

Central de Mensagens

Escrever mensagem e enviar mensagem.

Gravador de Som

Gravar voz de chamada.

Mute

Não enviar (ou enviar) voz local.

DTMF

Pressione o Botão Esquerdo para ligar ou desligar a multi frequência

Modulador de Voz

Você pode mudar o tom da voz.

3 Menu de Funções

3.1 Uso do Menu de Funções

3.1.1 Role para selecionar Funções

Selecione para entrar no menu de função principal sob o status de espera;

Pressione as teclas ou toque a tela sensível para seguir instruções para entrar ou sair do menu no menu principal ou submenu.

No menu principal, pressione as Teclas para a Esquerda/Direita para rolar para a esquerda e direita e virar a página, ou você pode deslizar sobre a tela para virar a página.

3.1.2 Sair do menu

Geralmente, você pode sair de alguns itens do menu, pressionando o Botão Direito. Ou você pode clicar no ícone pequeno no canto inferior direito para sair de alguns itens do menu. Pressione a Tecla End para retornar à interface de espera.

3.2 Agenda

Você pode usar a função agenda para armazenar as informações de cartão de visita de algumas pessoas importantes, tais como nome, telefone, telefone residencial e telefone comercial etc. Selecione a agenda a partir do menu principal, e entre nela.

Você pode visualizar as seguintes opções na agenda:

Busca Rápida: Selecione esta opção para entrar na interface de navegação da agenda, ela fornecerá uma caixa de entrada de pesquisa abaixo da janela, e você pode introduzir a informação relativa aqui para fazer o rastreamento de registros telefônicos.

Pesquisar: Encontre registros por nome na agenda.

Adicionar: Adiciona um novo registro de telefone na agenda, e você pode selecionar o modo de armazenamento para o cartão SIM ou para o telefone. Existe pouca diferenciação no formato de armazenamento para o cartão SIM e o telefone.

Copiar Tudo: Copiar todos os registros no telefone ou no cartão SIM, podendo selecionar uma cópia do telefone para o cartão SIM ou do cartão SIM para o telefone.

Apagar: Selecione essa opção para excluir os registros de telefone; selecione Do Cartão SIM para apagar todos os registros de telefone no cartão SIM; selecione Do Telefone para apagar todos os registros de telefone no telefone; selecione Excluir Um por Um para apagar os registros do telefone um por um;

Grupo: Este telefone dispõe de 5 grupos de chamada, você pode fazer as configurações personalizadas de troca de nome, toque de chamada, imagem do chamador, animação do chamador e membro do grupo para cada grupo.

Números Extras: Outros números armazenados no cartão SIM (este número

de telefone/número de serviço número de emergência). Você pode visualizá-los e modificá-los.

Configurações: As funções de definição da agenda, que são classificados em três menus: Estado da memória, Armazenamento e Campos Preferidos, Cartão de visita e Versão do cartão de visita.

Adicionar imagem: Definir a imagem que será exibida na chamada recebida.

Adicionar toque: Selecione o tom de alerta quando tiver uma chamada.

Adicionar Vídeo: Selecione o filme que será exibido quando houver chamada recebida.

3.3 Mensagem

Selecione o menu “Mensagem” para entrar no sub-menu.

Se a sua rede suporta SMS, e se você solicitou este serviço para o fornecedor da rede, então você pode receber e enviar mensagens SMS pela Central de SMS.

3.3.1 Receber Mensagem

Quando você recebe um SMS, o telefone irá soar a vibração (se tiver sido ligado) ou o tom de alerta (se a função de tom de alerta foi ligada), e a tela exibirá a animação. Se você não quiser lê-la imediatamente, ele exibirá o aviso de que tem nova mensagem na interface de espera, e irá armazenar esta mensagem no cartão SIM automaticamente.

O número de SMS (incluindo os SMS recebidos e armazenados localmente) que podem ser guardados no cartão SIM depende da capacidade do cartão SIM.

Para ler a nova mensagem, você pode fazer as seguintes operações: entre no sub-menu de caixa de entrada, e pressione OK para ler o novo SMS.

3.3.2 Escrever Mensagem

O serviço de rede SMS permite que você envie a mensagem de texto para outros telefones que podem receber mensagens.

Por favor, confirme que você tenha o Número da Central de Serviço de Envio de SMS definido antes da criação da mensagem (consulte “Configurações de Mensagem”).

Entre no sub-menu Escrever Mensagem para introduzir o SMS (consulte o capítulo “Método de Introdução”). Aperte Opções para acessar o sub-menu.

Concluído: A seleção desta opção indica que esta mensagem foi introduzida completamente, e que pode entrar na operação do próximo

passo.

Inserir modelos: Insira as frases pré-definidas neste SMS.

Inserir Objeto: Insira a imagem, melodia e animação etc. neste SMS.

Formato: Definir o formato de palavra deste SMS.

Inserir Número da Agenda: Insira o número do telefone da entrada selecionada na agenda.

Inserir Nome da Agenda: Insira o nome da entrada selecionada na agenda.

Inserir Favorito: Insira um indicador na mensagem.

Método de Entrada: Altere o método de entrada quando editar o SMS.

Selecione **Concluído** após a gravação, você pode selecionar **Enviar, Salvar e Enviar, Salvar, Enviar a Vários** ou **Enviar por Grupo**, rolando para enviar esta mensagem para outro número de telefone.

Salvar e enviar: Armazena este SMS na caixa de saída no momento de enviar.

Salvar: Não envia este SMS e o armazena em Rascunhos.

Enviar a vários: Envia esta SMS para vários números de telefone.

Enviar por Grupo: Envia um grupo, e envia o SMS para todos os membros deste grupo.

3.3.3 Ver Mensagens Recebidas e Mensagens Salvas

Entre no sub-menu de caixa de entrada para ver os SMS recebidos; entre na caixa de saída para ver o SMS que foi armazenado no cartão SIM.

Ele irá exibir a data de recebimento da mensagem e o número ou o nome do receptor ao visualizar a lista de mensagens da caixa de entrada (quando há o número na agenda).

É possível selecionar a mensagem anterior ou a próxima mensagem ao visualizar a lista de mensagens.

É possível pressionar OK para ler os detalhes da mensagem, quando aparecer a lista de mensagens da caixa de entrada. Ele pode fazer as seguintes operações por opção neste momento:

Responder: Envia um SMS para o remetente do SMS atual.

Apagar: Apaga o SMS atual.

Editar: Extrai o conteúdo do SMS, e entrar na caixa de edição.

Encaminhar: Encaminha este SMS.

Copiar para o Telefone (Copiar para Cartão SIM): Copia o SMS atual no cartão SIM (ou no telefone) para ser armazenado no telefone (ou no cartão SIM).

Move o SMS atual no cartão SIM (ou no telefone) para ser armazenado no telefone (ou no cartão SIM).

Bate-papo: Entra na sala de bate-papo por SMS.

Apagar Tudo: apaga todos os SMS na caixa de entrada.

Copiar Tudo: Existem duas formas de cópia disponíveis do Cartão SIM e do Telefone.

Mover Tudo: Existem duas formas de cópia disponíveis de cópia do Cartão SIM e do Telefone.

Usar Número: Extrai o número de telefone do remetente do SMS, e você pode discá-lo ou salvá-lo na agenda.

Usar URL: Extrai o URL na mensagem.

É possível pressionar OK para ler os detalhes da mensagem, quando aparecer a lista de mensagens da caixa de saída. Ele pode fazer as seguintes operações por opção neste momento:

Enviar: Envia este SMS. Você pode selecionar Enviar para Muitos e Enviar por Grupo para enviar este SMS para muitas pessoas.

Editar: Extrai o conteúdo do SMS atual para editar.

Apagar: Exclui este SMS.

Copiar para o Telefone (Copiar para o Cartão SIM): Copia o SMS

atual no cartão SIM (ou no telefone) para ser armazenado no telefone (ou no cartão SIM).

Mover para o Telefone (Mover para o Cartão SIM): Mover o SMS atual no cartão SIM (ou no telefone) para ser armazenado no telefone (ou no cartão SIM).

Apagar tudo: Apaga todos os SMS na caixa de saída.

Copiar tudo: Existem duas formas disponíveis de cópia do cartão SIM e do telefone.

Mover Tudo: Existem duas formas disponíveis de cópia do cartão SIM e do telefone.

Usar Número: Extrai o número de telefone do destinatário do SMS, e você pode marcá-lo ou salvá-lo na agenda.

Usar URL: Extrai o URL na mensagem.

3.3.4 Operações de Frases Comuns

Vá para **SMS** ou **MMS**, e encontre o submenu **Modelo**. Ele pode escrever algumas frases comuns, para evitar introduções repetidas no envio de SMS. Você pode optar por modificar ou apagar depois de terminar de escrever.

3.3.5 Configurações de Mensagens

Você precisa ter as configurações necessárias antes de usar a função de SMS.

Entre no sub-menu de Configurações de Mensagens:

Configuração de Perfil: Selecione um perfil adequado para o SMS do celular. Entre no perfil individual para fazer as definições para o nome correspondente, Número de Central de Serviço de Mensagem Curta, prazo de validade e tipo de mensagem.

Configuração Comum: Define se o relatório de entrega ou o caminho de resposta são ativados.

Estado da Memória: Visualiza o estado de ocupação de espaço da caixa de correio no cartão SIM ou do telefone.

Armazenagem Preferida: Selecione o telefone ou o cartão SIM.

Pref. Portador: As seleções para as formas de transmissão de SMS: Prefira GPRS, Prefira GSM e GSM apenas.

Configurar Número de Serviço de SMS: Por favor, entre em contato com seu fornecedor de rede para obter o número de Serviço de Mensagem Curta. As operações descritas são: escolha qualquer configuração de perfil no sub-menu Configuração de Mensagens, insira seu Número de Serviço de Mensagem Curta no segundo item e pressione OK para salvar as configurações.

Observação: A realização desta função precisa de suporte da operadora.

3.4 MMS

Escrever Mensagem: Cria uma mensagem MMS. Você precisa preencher os campos de receptor, copiar, BCC, assunto e conteúdo.

Caixa de entrada: Veja as mensagens multimídia recebidas. (As operações descritas são as mesmas que as para a caixa de entrada de SMS).

Ver: Ver o MMS atual.

Detalhes da Mensagem: Ver os detalhes do MMS atual.

Extrair Número: Extrair o número do remetente (armazenar ou discr).

Responder: Enviar uma MMS para o remetente do MMS.

Responder por SMS: Responder ao remetente do SMS.

Encaminhar: Encaminhar o MMS atual para outros.

Apagar: Eliminar o MMS atual.

Apagar Tudo: Apagar todo o conteúdo na caixa de entrada.

Configurações da Mensagem: Definir os parâmetros relativos de envio e recebimento de MMS.

Compor: Definir o modo de criação, redimensionamento da imagem e assinatura.

Enviar: Algumas definições de parâmetros relativos a envio por MMS. Por exemplo, Dentro do Período de Validade, Entrega de Relatório,

Relatório de Leitura, Prioridade, Intervalo e Hora de Envio etc.

Recuperar: Algumas definições de parâmetros relativos durante o recebimento de MMS. Por exemplo, Rede Doméstica, Rede Móvel, Relatório de Leitura, Relatório de Entrega, etc.

Filtro: Filtro de alguns MMS.

Perfil Servidor: Selecionar o servidor apropriado.

Estado da Memória: Ver informações sobre a capacidade do MMS.

3.5 Bate-papo

Sala: Selecione uma sala de bate-papo, e defina o apelido e o número de telefone de quem irá conversar com você.

Começar novo: Insira a mensagem, e comece a conversar com o número de telefone predefinido.

3.6 Caixa postal

Suas mensagens de voz recebidas serão armazenadas na rede, e você deve discar o número de caixa postal para ouvir a mensagem.

Editar: Você pode adicionar/editar o número de correio de voz, para que seja mais conveniente ao usar a função da caixa de correio de voz.

Chamar: Ligue para o número do correio de voz definido e ouça a mensagem.

3.7 Serviço de informação

Receber: Selecione para ativar o modo de recepção, e desligue para rejeitar o recebimento de mensagens de transmissão celular.

Ler a Mensagem: Entre neste menu para ler a sua mensagem de transmissão celular adaptada.

Idiomas: Define o idioma de recepção de transmissão celular.

Configuração do Canal: Define o canal de transmissão celular.

Observação: Os serviços de transmissão celular e a caixa de correio de voz são fornecidos pela operadora, contate a sua operadora.

3.8 Chamadas

3.8.1 Histórico de Chamadas

Perdidas: pressione OK para visualizar a lista de chamadas não atendidas.

Realizadas: pressione OK para visualizar a lista de chamadas discadas.

Recebidas: pressione OK para visualizar a lista de chamadas recebidas.

Nas interfaces das listas de chamadas não atendidas, de chamadas discadas e

de chamadas recebidas, você pode pressionar OK para ver os detalhes deste registro, incluindo a data, a hora da discagem e o número discado.

Apagar todas Chamadas

Existem 4 sub-menus em Apagar Registro de Chamadas: Perdidas, Realizadas, Recebidas e Apagar Tudo

O usuário pode selecionar para limpar uma determinada lista de chamadas, e selecionar Apagar Todas para apagar todas as listas de registro no registro de chamadas.

Tempo de Chamada

Existem 4 sub-menus em Tempo de Chamada: Última Chamada, Total Efetuadas, Total Recebidas e Zerar contadores.

3.8.1.1.1 Última Chamada: Exibe o valor de duração da última chamada.

3.8.1.1.2 Total Efetuadas: Exibe o valor de duração total das chamadas efetuadas.

3.8.1.1.3 Total Recebidas: Exibe o valor de duração total das chamadas efetuadas.

3.8.1.1.4 Zerar contadores: Limpar os dados nas estatísticas de tempo, e começar a contar novamente.

Contador de SMS

3.8.1.1.5 Enviadas: Registra o número de mensagens enviadas.

3.8.1.1.6 Recebidas: Registra o número de mensagens recebidas.

Você pode selecionar para redefinir pelo botão esquerdo para desmarcar os dois itens, respectivamente.

Contador de dados

3.8.1.1.7 Último Enviado: Registra o número de bytes da última vez que você enviou.

3.8.1.1.8 Último Recebido: Registra o número de bytes da última vez que você recebeu.

3.8.1.1.9 Chamadas efetuadas: Registra o número total de bytes enviados.

3.8.1.1.10 Chamadas recebidas: Registra o número total de bytes.

3.8.1.1.11 Zerar contador: Começa a contar novamente.

3.8.2 Configurações Gerais de Chamada

Configuração de Chamada

3.8.2.1.1 Enviar meu número

Definido pela Rede: Caso o número de envio use o valor padrão do sistema.

Ocultar Número: A outra parte não verá o número quando você chamar.
(Necessário ter suporte da operadora)

Enviar Número: A outra parte pode ver o número quando você chamar.

3.8.2.1.2 Chamada em espera

Ativa ou desativa a função de chamada em espera. Selecione para ver ao estado atual da chamada.

3.8.2.1.3 Desvio de Chamadas

Desvio de Todas as Chamadas de Voz: Depois de ligar a função Desvio Incondicional, as chamadas recebidas em qualquer estado serão transferidas para o número do seu número definido.

Se não disponível: Depois de ligar a função se não disponível, o telefone irá transferir a chamada para o número definido quando a outra parte não puder contatá-lo.

Se não responder: Depois de ativar a função Desviar se não responder, o telefone irá transferir a chamada para um número fixo quando não há resposta.

Se Ocupado: Depois de ativar a função Desviar se Ocupado, o telefone irá transferir a chamada recebida para o número estabelecido por você quando você estiver ocupado.

Desviar todas as Chamadas de Dados: Quando a chamada é uma

chamada de dados, o telefone irá desviá-la automaticamente.

Cancelar Tudo: Cancela todas as transferências de chamada.

3.8.2.1.4 Restrição de Chamadas

Faz restrições para chamadas discadas.

Efetudas: Restringe as chamadas de saída.

Recebidas: restringe as chamadas recebidas.

Cancelar Todas: Cancela a restrição configurada (necessário inserir senha).

Alterar Senha de Restrição: Altera a senha.

3.8.2.1.5 Número de IP

Você pode editar 3 números de IP.

3.8.2.1.6 Modulador de voz

Selecione para mudar o tom.

Lista Rejeitadas

Edita os Números da Lista rejeitadas, e configura a Lista rejeitadas para estar ligada. Os números na lista rejeitadas não podem ser chamados.

Rediscagem Automática

Selecione se deseja ou não usar a função de rediscagem automática.

Discagem rápida

Define os números de discagem rápida para os dígitos. Você pode manter pressionado o dígito para chamar o número correspondente no Discador.

Exibir Tempo de Chamada

Selecione se deseja ou não exibir o tempo de permanência.

Alerta minuto

Selecionar se pretende ou não usar o lembrete de tempo de permanência.

3.9 Configurações

3.9.1 Calibração da Caneta

Siga a tela para calibrar o toque da caneta.

3.9.2 Calibração do Acelerômetro

Siga a tela para colocar o telefone sobre a superfície plana.

3.9.3 Configurações do Acelerômetro

Selecione em quais funções você quer usar o acelerômetro. Por exemplo, se o Slide do Menu Principal estiver ligado, você pode virar a página do menu principal sacudindo o telefone.

3.9.4 Configurações da Tela Giratória

Selecione em quais funções você deseja usar a Tela Giratória.

3.9.5 Configurações do Telefone

Data e Hora: Defina cidade natal, hora/data e formato.

Programar Liga/Desliga: Defina o tempo, e o telefone irá ligar ou desligar automaticamente quando chegar a hora definida.

Idioma: Defina o idioma de exibição dos menus do telefone.

Métodos de Entrada: Selecione um método de entrada padrão.

Mostrar Característica

- 3.9.5.1.1 Papel de Parede:** Escolha o fundo da interface de espera.
- 3.9.5.1.2 Proteção de Tela:** Selecione uma imagem de proteção de tela para a interface de espera da tela principal, e defina o tempo de espera.
- 3.9.5.1.3 Ligar:** É possível selecionar a imagem animada de inicialização .
- 3.9.5.1.4 Desligar:** É possível selecionar a imagem animada de desligamento.
- 3.9.5.1.5 Mostrar Data e Hora:** Selecione para ativar ou desativar a exibição do tempo atual na interface de espera.
- 3.9.5.1.6 Mostrar meu número:** Selecione **Ativado** para exibir o número do proprietário na tela de espera.
- 3.9.5.1.7 Mostrar Nome da Operadora:** Selecione **Ativado** para exibir o nome da operadora na tela de espera.
- 3.9.5.1.8 Tipo de Relógio:** É possível selecionar o tipo de relógio exibido na interface de espera.
- 3.9.5.1.9 Bloqueio deslizante:** Se selecionar **Ativado**, você pode desbloquear a tela deslizando através da tela como é mostrado na tela. Se selecionar **Desativado**, você deve desbloquear a tela pressionando o botão Esquerdo e depois o botão direito.
- 3.9.5.1.10 Estilo de Menu:** Você pode optar por ligar ou desligar o efeito de estilo do menu.

Saudação: Apresenta o texto de saudação durante a inicialização.

Tecla Dedicada: Especifica as funções das teclas de direção superior, inferior, de esquerda e de direita na interface de espera.

Atualização Automática de Data e Hora: Você pode configurar para atualizar automaticamente a data e a hora.

Escrita: Seleciona a velocidade de escrita e a cor da caneta.

LCD: Define a Iluminação de Fundo do LCD.

Vibrador de Tecla Pressionada: Se você definir esta função como ativada, cada vez que você pressionar uma tecla, o telefone irá vibrar.

3.9.6 Configuração de Rede

Seleção da Rede: Busca e seleciona rede e define o modo de seleção.

Preferidas: Definir a rede preferencial.

3.9.7 Segurança

Solicitação do PIN:

Você pode definir as opções de segurança do telefone neste menu, para evitar que o telefone ou o cartão SIM sejam usados ilegalmente.

Código PIN

O Código PIN pode impedir o seu cartão SIM seja usado de forma ilegal.

Se o código PIN estiver desligado no momento, selecione Ativar para ativar a proteção do código PIN, e o telefone irá pedir um código PIN quando for ligado da próxima vez; se o código PIN está ativado no momento, selecione Desativar para desativar a proteção do código PIN, selecione Alterar Código PIN para definir o novo código PIN, por favor, introduza o código PIN antigo, o novo código PIN e repetidamente insira o novo código PIN por sua vez, de acordo com os comandos.

Observação: Se o código PIN foi introduzido consecutivamente por três vezes, o cartão SIM será bloqueado. Neste ponto, você deverá desbloquear o cartão SIM utilizando o código PUK. O código PIN e o código PUK podem ser fornecidos com o cartão SIM para você. Se não, por favor contate a operadora de rede. Por favor, troque-o para a sua própria senha, o mais rápido possível.

Bloquear Telefone

O bloqueio do telefone pode evitar que seu celular seja usado por outros sem a sua permissão.

Selecione Bloquear Telefone para ativar a proteção por senha do telefone e esta irá pedir a senha do telefone quando alterar na próxima vez; pressione novamente para desativar a proteção por senha do telefone.

Observação: A senha padrão de bloqueio do telefone é 1122, e você deve alterá-la para sua própria senha, o mais rápido possível.

Bloqueio Teclado: Defina o tempo de espera do bloqueio automático do

teclado. O teclado será bloqueado automaticamente se o telefone não for utilizado dentro do prazo especificado no estado de espera depois de ser definido.

Chamadas restritas:

Quando esta função está ligada, você só poderá chamar os números de telefone na lista de chamadas restritas permitidas ou as que comecem com alguns números na lista.

Entre no sub-menu “Chamadas restritas”:

Modo: Ativa ou desativa a função de chamadas restritas (necessário introduzir o código PIN).

Lista: Insira os números de telefone de discagem restritas,

Alterar Senha: Altera a senha, incluindo as alterações no PIN, PIN2 e a senha do telefone.

Observação: Algumas funções precisam ser suportadas pela sua operadora de rede.

3.9.8 Restaurar Configurações de Fábrica

A senha padrão de restauração de configurações de fábrica é **1122**.

3.10 Áudio

Toca os áudios no telefone ou no cartão de memória. O Áudio Player suporta

mp3/mid/wav/amr.

3.11 Vídeo

Veja os vídeos na pasta. Você pode usar esta função somente quando o cartão de memória está inserido.

3.12 Câmera

Você pode tirar fotos e editar os parâmetros.

3.13 Gravador de Vídeo

Você pode gravar vídeos e editar os parâmetros. Você pode usar esta função somente quando o cartão de memória é inserido.

Observação: O tamanho máximo de imagem/vídeo depende do espaço liberado. A Câmera e o Visualizador de Imagens suportam jpg/gif/bmp/png/wbmp.

3.14 Visualizador de Imagens

Você pode visualizar as imagens na pasta e configurar o armazenamento.

3.15 Multimídia

TV: Selecione para assistir TV.

Programar Gravação de TV: Você pode editar e definir a programação de TV.

Gravador de som: Você pode fazer uma nova gravação de som ou reproduzir/definir/renomear as gravações existentes.

Rádio FM: Você pode ouvir o rádio FM somente depois de inserir o fone de ouvido. Entre na interface de Rádio FM, e ele irá mostrar as seguintes palavras na parte inferior da tela de rádio FM: **Opções** e **Voltar**. Selecione “**Opções**” para introduzir as funções de **Lista de Canais, Entrada Manual, Auto Busca e Configurar e Definições**.

Programar Gravação de FM: Você pode editar e definir a programação de gravação de FM.

Gravar E-Book: Você pode atualizar a lista de E-Book e ver/definir/apagar as gravações existentes. O local de armazenamento de arquivos de E-book é o cartão de memória, e você precisa fazer o download de linha de dados de USB. Você pode guardar o E-book no menu chamado "eBook", e precisará criar uma pasta de arquivo chamada “eBook” se não houver uma pasta no cartão de memória.

3.16 Gerenciador de Arquivos

Armazena os arquivos armazenados pelo usuário (o telefone ou o cartão de memória). Digite as opções da pasta:

Abrir: Mostrar o conteúdo desta pasta.

Criar Pasta: Criar a nova pasta de material na pasta.

Formatar: Formate esta pasta.

3.17 Perfis de Usuário

O usuário pode selecionar os diferentes perfis e personalizá-los. Este telefone oferece 6 perfis: **Geral, Somente vibração, Exterior, Interno, Fone de Ouvido e Bluetooth.**

3.17.1 Geral

Aqui você pode selecionar para ativar ou desativar suas configurações pessoais.

■ **Ativar:** Selecione Ativar para entrar no ambiente geral.

■ **Personalizar:** Selecione Personalizar para personalizar o modo geral. Os conteúdos de operação incluem: definições de toques, volume, forma de toque, tipo de toque, tom de alerta e modo de atendimento.

3.17.2 Somente vibração

As operações são as mesmas que para o Geral.

3.17.3 Ambiente Externo

As operações são as mesmas que para o Geral.

3.17.4 Ambiente Interno

As operações são as mesmas que para o Geral.

3.17.5 Fone de Ouvido

O telefone irá ligar este modo automaticamente quando você inserir o fone de ouvido. As operações para a Personalização são as mesmas que para o Geral.

3.17.6 Bluetooth

Abra o fone do bluetooth e ative o bluetooth do celular ao mesmo tempo, e ele vai ativar esse modo automaticamente. As operações para Personalização são as mesmas que para o Geral.

3.18 Calendário

Você pode ver o calendário e pressionar Opções para adicionar funções para cada dia.

3.19 Lista de tarefas

Este telefone pode armazenar mensagens de tarefas.

3.20 Alarme

Este telefone pode configurar 5 despertadores. Selecione um despertador, você pode então editá-lo e configurá-lo.

3.21 Relógio Mundial

Toque na tela para selecionar os horários correspondentes de cada um dos países no mundo, e pressione Opções para ligar ou desligar o Horário de Verão em outras cidades.

3.22 Cronômetro

Você pode medir o tempo e medir tempos parciais ou tempos totais, por exemplo, em diferentes esportes.

3.23 Calculadora

Você pode usá-la para calcular.

Note: Esta calculadora tem uma precisão limitada e podem ocorrer erros, especialmente em grandes divisões.

3.24 Extra

Você pode usar o Conversor de Unidade e Conversor de Moeda.

3.25 Serviços

3.25.1 Serviço de STK

Como este serviço precisa de suporte de rede, ele só podem ser oferecido pelo fornecedor de serviços de rede. Caso nem o cartão SIM nem o prestador de serviços de rede suportem este serviço, então ele não estará disponível. Para

obter mais informações, por favor consulte o provedor de serviços de rede.

3.25.2 Internet

- **Página Inicial:** Para entrar na sua página inicial.
- **Favoritos:** Mostra a lista de páginas salvas.
- **Histórico:** Exibe a lista de páginas visitadas recentemente.
- **Página Offline:** Mostra as páginas armazenadas, que você poderia ler offline.
- **Digitar Endereço:** Vá para uma página inserindo diretamente o endereço.
- **Serviço de Caixa de Entrada:** Caixa de entrada do serviço de mensagens.
- **Configurações:** Faça as configurações. Para algumas das configurações, consulte o provedor de serviços de rede.
 - **Selecione SIM:** Você pode selecionar um cartão SIM para requisitar sempre.
 - **Editar Perfil:** Você pode definir até 10 perfis. Para o conteúdo a ser

preenchido, consulte o fornecedor de rede.

➤ **Opções do Navegador:**

Tempo Limite: É possível definir o tempo limite. Se o tempo limite transcorre antes da conclusão da operação ou se o servidor não está respondendo, seu telefone irá mostrar “Tempo Limite Excedido”. Durante o período de tempo limite, ele continuará tentando conectar até que o tempo expire.

Mostrar Imagens: Define se deve ou não mostrar as imagens.

- **Configurações de Serviços de Mensagem:** Você pode definir se deseja ou não receber as mensagens de serviço.
- **Limpar cache:** Você pode selecionar OK para limpar o cachê.
- **Apagar Cookies:** Você pode selecionar OK para apagar os cookies.
- **Certificados Confiáveis:** Ver os certificados.

3.25.3 Dados da conta

GSM: Definir dados da conta GSM.

GPRS: Definir dados da conta GPRS.

Observação: Para obter as definições mais detalhadas, consulte o fornecedor de rede.

3.26 Bluetooth

Ligar ou desligar o Bluetooth no seu celular

Vá em **Estado**, você pode ligar ou desligar o Bluetooth.

Faça o seu telefone visível

Vá para **Bluetooth** → **Configurações** → **Visibilidade**, você pode escolher que esteja ligado ou desligado.

Quando o seu telefone está visível, e o Bluetooth está ligado, todos os outros aparelhos com Bluetooth habilitado dentro do alcance podem detectar o seu telefone.

Criar uma parceria Bluetooth

Vá para **Bluetooth** → **Meus Dispositivos** → **Buscar Novos Dispositivos** para procurar outros aparelhos com Bluetooth habilitado e incluí-los.

Selecione o nome do dispositivo desejado na lista e pressione **Ligação**.

Introduza um código (de 1 até 16 caracteres) e pressione **Selecionar**. Quando a outra parte entrar com a mesma senha, a conexão será estabelecida.

Transmissão de informação através de Bluetooth

Após a parceria Bluetooth ser estabelecida, você pode transmitir informações, como contatos, itens de calendário, assim como arquivos de seu telefone para outros aparelhos com Bluetooth habilitado.

Conectar fone de ouvido ou viva_voz do Bluetooth

Para conversas telefônicas em fone de ouvido ou para ouvir música, você pode usar o fone de ouvido estéreo ou o viva voz do Bluetooth.

Vá para **Bluetooth** → **Dispositivos** para pesquisar o fone de ouvido estéreo ou o mãos-livre do Bluetooth.

3.27 Função de Atalho

Você pode definir a função de atalho que você gosta nesta função.

Este telefone oferece funções de atalho. Selecione **Atalhos** para introduzir as definições de função de atalho, após a abertura do menu principal. O método de definições é o seguinte: selecione uma função de atalho na interface principal da função de atalho e pressione o botão esquerdo para inserir a edição (**Novo**, **Editar**, **Apagar**, **Apagar Tudo**, **Desativar**, **Alterar Ordem** e assim por diante), então Pressione o **botão esquerdo** para confirmar, então as definições desta função de atalho estão terminadas.

Use a função de atalho:

Selecione **Configurações, Configuração de Telefone e Tecla Dedicada** por sua vez, defina a função de uma tecla de seta (para cima) como função de atalho, e selecione OK.

No estado de espera, pressione a tecla **para cima** (a tecla de seta que foi configurada com a função de atalho) para entrar em **Atalhos**. Selecione a função de atalho correspondente para inseri-la diretamente.

4 Método de Entrada

Por favor, use a caneta de toque conectada para escrever os caracteres no lugar em que o telefone solicitar a entrada na função de entrada de caracteres. Clique no meio na parte inferior da tela através da caneta de toque para mudar os métodos de entrada. ABC representa o método de entrada de letras maiúsculas, abc representa método de entrada de letras minúsculas, e 123 representa o método de entrada de número. Caracteres de erro podem ser eliminados pelo botão direito ou pela caneta de toque.

5 Cartão de memória

Você pode usar o cartão de memória para expandir o armazenamento do telefone. Você pode armazenar ou copiar arquivos como vídeos, fotos, músicas, e assim por diante.

Inserir e Remover o Cartão de memória

Inserindo: Abra a tampa da bateria e retire a bateria. O encaixe do cartão de memória está no lado direito do encaixe do cartão SIM. Insira o cartão com os contatos de metal voltados para baixo até que ele vá para a posição correta.

Remoção: Abra a tampa da bateria e retire a bateria. Extraia o cartão e remova-o.

Cuidados com o Cartão de memória

Não retire o cartão ou desligue o telefone durante a transmissão ou armazenamento de dados, pois isto pode causar perda de dados ou danificar o telefone ou o cartão.

Não toque os contatos metálicos da placa com as mãos ou com objetos de metal. Use um pano macio para limpar o cartão.

Mantenha o cartão fora do alcance de crianças.